แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง ขั้นตอน เปลี่ยน Electrode Na, K, Cl ในเครื่อง Cobas C501

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	นำ Inter lock key ออก (หลังจากเครื่อง Stanby)	
2.	เปิดฝาครอบ ของ module ISE ออก	
3.	ปลดสายที่ต่อกับ Electrode ออก	
4.	ยกคันโยก คลายตัว lock Electrode ออก	
5.	ใช้ forcep ยก Electrode ออก	
6.	ใช้ผ้า gauze เช็ดหยดน้ำ ที่อาจตกค้าง ในขณะที่ทำการเปลี่ยน	
7.	Electrode ใหม่ ถอดจุกยางออก ทั้ง 2 ข้าง	
8.	ใส่ Electrode ชุดใหม่ ลงไป โดยให้นำสีเขียวสี ตามเดิม	
9.	ยกคันโยก กลับที่เดิม และตรวจสอบการวาง (ควรตรงกับรอยเดิม)	
10.	เชื่อมต่อสายเข้ากับ Electrode ตามเดิม	
11.	ใส่ Inter lock key	
12.	เลือก Maintenance → Reagent Prime (All)	
13.	ปิดฝา ครอบ ISE Module	
14.	ทำ ISE Check โดยเลือก → Maintenance → ISE Check	
	→ ใส่ Cycle 10 ครั้ง → Execute → print → View	
15.	นำ Green Rack เพื่อให้ Electrode ใหม่ พร้อม ทำงาน	
16.	ทำการ Calibrate (Calibrate ISE) Electrode ใหม่ ก่อน ทำงาน	
17.	ทำการ ควบคุมคุณภาพ ทั้งใน Na, K, Cl	

ผู้บันทึก น.ส. [illegible] ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

หน่วยงาน [illegible] วันที่ 27 ธ.ค. 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง [illegible]

ลงชื่อ ..... วันที่ 27 ธ.ค. 2566