แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง วิธีการย้อม Kinyoun AFB Stain

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	smear silde และให้ specimen แห้ง และเมื่อแห้งแล้ว	
	ให้นำ specimen นำไป fixed กับเปลวไฟ 3-4 ครั้ง.	
2.	นำ silde ที่ทำการ smear ไปย้อมสี โดยใช้สี	
	Kinyoun carbol fuchsin โดย ใช้เวลา 5 นาที	
3.	นำ silde ล้างน้ำเปล่าให้สะอาด และใช้ล้าง สี ของ Kinyoun	
	carbol fuchsin ด้วยตัวล้างสี acid alcohol นาฬ	
	1 นาที และล้างน้ำเปล่า	
4.	นำ silde ที่ล้างด้วย acid alcohol นำไปย้อม สี	
	methylene blue นาฬ 2 นาที และล้างด้วยน้ำเปล่า	
	ให้สะอาด และผึ่งรอให้แห้ง และนำไปส่องในกล้องจุลทรรศน์	
	specimen ที่ใช้ในการย้อม sputum โดย smear	
	ลงบน sillde แก้ว เขียน number และ smear	
	แบบ วนเป็นกันหอย เพื่อให้ specimen กระจายแตกต้า	
	บน sillde ดี	

ผู้บันทึก นาย ณัฐพงศ์ ม่วงขา ตำแหน่ง พนักงานห้อง LAB

หน่วยงาน ชีพสูตร สาขา ณสุข วันที่ 26 สิงหาคม 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง เห็นชอบ

ลงชื่อ [signature] วันที่ 26/12/66