

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน
เรื่อง การดูแลเครื่องปรับอากาศภายในอาคารและพัฒนาระบายอากาศ

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	การเตรียมอุปกรณ์ในการล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ	
	- ผงซักฟอก	
	- แปรงขัดหรือแปรงสีฟัน	
	- สก๊อตไบร์แบบไม่มีฟอง	
	- ผ้าขนหนูผืนเล็ก2-3ผืน	
	ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	
1	แกะหน้ากากเครื่องปรับอากาศออกจากตัวเครื่อง	
2	นำแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศออกจากหน้ากากเครื่องปรับอากาศ	
3	นำแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศมาฉีดล้างน้ำโดยให้ฝุ่นที่ติดแผ่นออกจากตัวแผ่น	
4	โรยผงซักฟอกเล็กน้อยลงบนแผ่นกรองใช้แปรงนุ่มๆแปรงเบาๆแล้วล้างออก	
5	จากนั้นสัคน้ำออกเบาๆใช้ผ้าขนหนูเช็ดแผ่นกรองให้แห้ง (ไม่แนะนำให้เอาแผ่นกรองไปตากแดดอาจทำให้แผ่นกรองเครื่องปรับอากาศกรอบแตกได้)	
6	นำผ้าเปียกบิดหมาดๆเช็ดฝุ่นละอองเช็ดหน้ากากเครื่องปรับอากาศและรอบๆตัวเครื่องออก	
7	จากนั้นนำแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศใส่ไว้แล้วปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศเข้ากับเครื่อง	
8	เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหลังจากนั้นหากไม่ใช้ให้ปิดเครื่องทันที	
	ขั้นตอนการล้างพัฒนาลูกดอากาศ	
1	ถอดปลั๊กออกจากเป็นไฟ	
2	แกะหน้ากาพัฒนาลูกดอากาศออกจากตัวเครื่องจากนั้นหมุนเกลียวแล้วดึงใบพัดออก	
3	นำใบพัดมาฉีดน้ำโรยผงซักฟอกนำสก๊อตไบร์มาขัดเล้างน้ำออก	
4	จากนั้นนำใบพัดและหน้ากากไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อ	
5	นำผ้าเปียกบิดให้แห้งๆนำไปเช็ดฝุ่นละอองเช็ดหน้ากากและมอเตอร์เครื่องให้ทั่วๆพักไว้30นาที	
6	หลังจากหน้ากากและใบพัดแห้งสนิทนำทั้งสองมาใส่เครื่องสามารถเสียบปลั๊กใช้ได้ตามปกติ	
7	ขั้นตอนนี้ปฏิบัติสัปดาห์ละครั้ง	

ผู้บันทึก...น.ส ยูนัยดา สามะ.....ตำแหน่ง.....พนักงานบริการ.....

หน่วยงาน.....หอผู้ป่วยหนัก.....วันที่...26 กรกฎาคม 2566.....

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ.....*วิภาดา อัครแก้ว*.....วันที่.....*26 ก.ค. 66*.....