

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน
เรื่อง การใช้งาน เครื่องฆ่าเชื้อ UV-C

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
1.	ได้พ่นน้ำ และเปิดประตูที่เก็บหลอดไฟ UV-C	
2.	ยกหลอดไฟ ขึ้นมาโดยถือสายที่ติด หลอดไฟ โดยตรง 1 สายที่ติดของหลอดไฟ โดยใน ยกหลอดไฟ นั้นไม่เกิน 140°	
3.	เปิดเครื่อง โดยหมุน สวิตช์ปุ่มเปิด	
4.	กดปุ่ม Power ในเครื่องทำงาน	
5.	กดปุ่ม จับเวลา โดย กด 1 ครั้ง จับเวลา 15 นาที กด 2 ครั้ง จับเวลา 30 นาที กด 3 ครั้ง จับเวลา 60 นาที กด 4 ครั้ง จับเวลา 90 นาที กด 5 ครั้ง จับเวลา 120 นาที	
6.	หลังจากเสร็จเวลา เสร็จแล้ว ใน อนาคตของ ภายใน 1 นาที จากนั้นในหลอดไฟ UV-C ดับ กรอบ 5 นาที ถึงจะเข้าช่องได	
7.	เมื่อจะเก็บเครื่องนี้ ให้กดปุ่ม power แล้วหมุน สวิตช์ปุ่มเปิด ก่อน ถอดหลอดไฟ	
8.	พ่นหลอดไฟ UV-C ลงในน้ำที่แก้วก่อน ปิดประตูที่เก็บ หลอดไฟ	
ผู้บันทึก..... นาย จิตรกร	คำสอน.....	ตำแหน่ง..... พนักงาน ของ ฟาร์ม
หน่วยงาน..... โรง ฟาร์ม		วันที่..... 23 / เม.ย. / 2567
ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....		
ลงชื่อ..... อติพร จันทร์		วันที่..... 23 เม.ย. 67